


След като извадите уреда от опаковката, проверете дали той и всички разглобени части са в добро състояние. Преди да включите уреда в електрическата мрежа, проверете дали напрежението съответства на посоченото върху опаковката и в техническите характеристики в ръководството за експлоатация. Уредът трябва да се използва единствено за целта, за която е предназначен.

Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба. Важно е да запазите инструкцията за употреба.



Опасност от токов удар! Неправилната или дефектна електрическа инсталация може да доведе до сериозни наранявания на хора или до имуществени щети. Осветителните тела, които трябва да бъдат свързани директно към електропреносната мрежа, трябва да се монтират само от квалифициран електротехник.


Предупреждение: Преди да пристъпите към монтаж или други дейности, винаги прекъсвайте електрозахранването, като изключите главния прекъсвач на електротабло.




Цвят на кабелите на уреда:
Синият се свързва към НУЛАТА

Домашна електрическа верига
Зелено-жълтият се свързва към ЗЕМЯТА


Черно-кафяво-червеният се свързва към ФАЗАТА



Външен блок за захранване, който може да бъде сменен от крайния потребител.




Отделен блок за захранване, който може да бъде сменен от квалифициран електротехник.




Несменяем външен блок за захранване.



Източник на светлина (LED), който може да бъде сменен от крайния потребител.



Източник на светлина (LED), който може да бъде сменен от квалифициран електротехник.



Несменяем източник на светлина (LED).



Не използвайте уреда без защитното стъкло. Ако е повредено, го сменете незабавно.



Не може да се използва димер.



Може да се използва димер.



Този уред отговаря на изискванията на Директива 2014/35/ЕС.



Уреди, предназначени за директен монтаж върху обикновено запалими повърхности.



Светлина надолу. Показва, че уредът не е подходящ за покриване с топлоизолация или подобен материал.



Минимално разстояние. Показва минималното разстояние, на което източникът на светлина трябва да се намира от осветените повърхности и предмети (обикновено запалими).



Степени на защита срещу външни механични въздействия, осигурявани от корпусите на електрическите уреди.



Символи и класове на защита. Моля, обърнете внимание на следните символи и указания, посочени върху продукта или опаковката, за да избегнете повреди в резултат на неправилна употреба. **Клас 1:** осветителните тела с този символ трябва да бъдат свързани към заземяващ извод на електропреносната мрежа чрез жълто-зеления кабел. **Клас 2:** осветителните тела с този символ са с двойна изолация и не се нуждаят от свързване към заземен кабел за безопасна работа. **Клас 3:** осветителните тела с този символ работят само при изключително ниско безопасно напрежение и трябва да бъдат включени в SELV вериги.



Степен на защита.
Стандартен уред (за вътрешна употреба).



Стандартизиран код, обозначаващ степента на защита на уредите срещу проникване на твърди предмети и течности.

Защита от течности:

- 2 Защита от капеща вода, падаща под ъгъл до 15°.
- 3 Защита от капеща вода, падаща под ъгъл до 60°.
- 4 Защита от капеща вода от всички посоки.
- 5 Защита от водни струи от всички посоки.
- 6 Защита от водни струи с голяма сила.
- 7 Защита от въздействието при потапяне.
- 8 Защита от продължително въздействие при потапяне под налягане.

Защита от твърди предмети:

- 2 Защита от твърди предмети с размер над 12 mm.
- 3 Защита от твърди предмети с размер над 2,5 mm.
- 4 Защита от твърди предмети с размер над 1 mm.
- 5 Защита от прах без вредни отлагания.
- 6 Напълно защитен от прах.



Монтаж, употреба и поддръжка. Видима повреда: не включвайте и не използвайте уреда, ако лампата или захранващият кабел имат видими признаци на повреда. **Промени:** строго забранено е да се извършват каквито и да било промени в конструкцията или електрическата система на осветителното тяло или захранващия кабел. **Свързващ кабел:** ако външният гъвкав захранващ кабел на този уред е повреден и не е предвиден за подмяна, цялото осветително тяло трябва да бъде изхвърлено. **Смяна на осветителното тяло:** преди да смените осветителното тяло, винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа. Осветителното тяло и електрическата крушка достигат високи температури по време на употреба: изчакайте да изстинат напълно, преди да ги докосвате. Използвайте само типа електрическа крушка, посочен на уреда, и никога не превишавайте максималната допустима мощност. **Почистване и поддръжка:** почиствайте уреда само когато е изключен и изстинал. Използвайте суха или леко навлажнена кърпа, като се уверите, че влагата не влиза в контакт с връзките или електрическите компоненти. Избягвайте употребата на химикали или абразивни продукти, които могат да повредят или оцветят повърхностите му.



Изхвърляне и Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване

Изхвърляте уреда по правилен начин. Символът на зачеркнатата кошница показва, че старите електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. В съответствие с действащите разпоредби на ЕС потребителите трябва да предават излезлите от употреба уреди в съответните местни центрове за рециклиране. Ако е възможно и без да повреждате уреда, преди изхвърлянето му извадете всички сменяеми крушки и батерии (или акумулатори) и ги поставете в съответните контейнери за разделно събиране на отпадъци. Ако уредът съдържа вградени батерии, които не могат да бъдат извадени, моля, уведомете персонала в местния център за рециклиране. **Интелигентни продукти:** ако изхвърляният уред съдържа лични данни или мрежови настройки, потребителят носи изцяло отговорността за тяхното изтриване (възстановяване на фабричните настройки) преди изхвърлянето. Правилното рециклиране предотвратява отрицателното въздействие върху околната среда и общественото здраве. За повече информация относно правилния начин за изхвърляне на този продукт във вашата страна, моля, посетете уебсайта: www.faneurope.it.