


Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený a zda nejsou poškozeny jeho odnímatelné části. Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na obalu a v technických údajích v návodu k použití. Spotřebič se smí používat pouze ke stanoveným účelům. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče. Návod k použití je třeba uschovat.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nesprávná nebo vadná elektrická instalace může způsobit vážná zranění osob nebo škody na majetku. Instalaci svítidel, která vyžadují přímé připojení k elektrické síti, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.


Upozornění: Před instalací nebo jakýmkoli zásahem vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě vypnutím hlavního vypínače v rozvaděči.




Barvy vodičů spotřebiče:
Modrý vodič připojte k NULE

Domovní elektrický obvod
Zelenožlutý vodič připojte k UZEMNĚNÍ


Černo-hnědo-červený vodič připojte k FÁZI




Externí napájecí zdroj,
který může vyměnit
koncový uživatel.



Samostatný napájecí zdroj,
který smí vyměnit pouze
kvalifikovaný technik.




Externí napájecí zdroj,
který nelze vyměnit.



Světelný zdroj (LED),
který může vyměnit
koncový uživatel.



Světelný zdroj (LED),
který smí vyměnit pouze
kvalifikovaný technik.



Světelný zdroj (LED),
který nelze vyměnit.



Spotřebič nepoužívejte bez ochranného skla; pokud je poškozené, ihned jej vyměňte.



Není možné použít regulátor osvětlení (stímač).



Výrobek s možností stímníání.



Spotřebič splňující požadavky směrnice 2014/35/EU.



Spotřebič určené pro přímou montáž na běžně hořlavé povrchy.



Downlight. Znamená, že spotřebič není vhodné zakrývat tepelně izolačním nebo podobným materiálem.



Minimální vzdálenost. Uvádí minimální vzdálenost světelného zdroje od osvětlených ploch a předmětů (obvykle hořlavých).



Stupně ochrany krytí elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům.



Symbole a třídy ochrany. Věnujte pozornost následujícím symbolům a pokynům uvedeným na výrobku nebo na obalu, abyste předešli poškození způsobenému nesprávným používáním. **Třída 1:** svítidla s tímto symbolem musí být připojena k uzemňovací svorce elektrické sítě pomocí žlutozeleného vodiče.



Třída 2: svítidla s tímto symbolem jsou vybavena dvojitou izolací a pro bezpečný provoz nevyžadují připojení k uzemnění. **Třída 3:** svítidla s tímto symbolem fungují výhradně při velmi nízkém bezpečném napětí a musí být připojena k obvodům SELV.



Stupeň ochrany.

IP20

Běžný spotřebič (pro vnitřní použití).



Normalizovaný kód, který udává stupeň ochrany spotřebiče proti pevným tělesům a kapalinám.

Ochrana proti kapalinám:

- 2 Chráněno proti stříkající vodě při náklonu do 15°.
- 3 Chráněno proti stříkající vodě při náklonu do 60°.
- 4 Chráněno proti stříkající vodě.
- 5 Chráněno proti tryskající vodě.
- 6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě.
- 7 Chráněno proti účinkům dočasného ponoření do vody.
- 8 Chráněno proti účinkům trvalého ponoření do vody.

Ochrana proti pevným tělesům:

- 2 Chráněno proti pevným tělesům větším než 12 mm.
- 3 Chráněno proti pevným tělesům větším než 2,5 mm.
- 4 Chráněno proti pevným tělesům větším než 1 mm.
- 5 Chráněno proti prachu bez škodlivého usazování.
- 6 Celkově chráněno proti prachu.



Instalace, používání a údržba. Viditelné škody: nezapínejte a nepoužívejte spotřebič, jestliže žárovka nebo napájecí kabel vykazují viditelné poškození.

Úpravy: je přísně zakázáno provádět úpravy na konstrukci nebo v elektrickém zapojení svítidla či napájecího kabelu. **Připojovací kabel:** pokud je vnější ohebný kabel tohoto spotřebiče poškozený a není určen k výměně, je nutné celé svítidlo vyřadit z provozu.

Výměna žárovky: před výměnou žárovky vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. Svítidlo a žárovka dosahují během provozu vysokých teplot: před jakýmkoli zásahem je nechte zcela vychladnout. Používejte výhradně žárovky typu uvedeného na spotřebiči a nikdy nepřekračujte maximální povolený výkon (W). **Čištění a údržba:** čištění provádějte pouze na vypnutém a vychladlém spotřebiči. Použijte suchý nebo mírně navlhčený hadřík a dávejte pozor, aby se vlhkost nedostala do spojů ani na elektrické části. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, které by mohly povrchy poškodit nebo zašpinit.



Likvidace a směrnice OEEZ

Spotřebiči likvidujte správným způsobem. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem. V souladu s platnými nařízeními Evropské unie je spotřebitel povinen odevzdat spotřebič po skončení jeho životnosti na příslušných městských sběrných dvorech určených pro tříděný sběr odpadu. Pokud je to možné a nedojde-li k poškození spotřebiče, vyjměte před odevzdáním do sběru vyměnitelné žárovky a baterie (nebo dobíjecí baterie) a zlikvidujte je v příslušných oddělených kontejnerech. V případě vestavěných baterií, které nelze vyjmout, informujte pracovníky sběrného dvora. **Výrobky Smart:** pokud vyřazený spotřebič obsahuje osobní údaje nebo síťová nastavení, je výhradní odpovědností uživatele, aby je před likvidací vymazal (obnovil tovární nastavení). Správná recyklace zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. **Další informace o správném způsobu likvidace ve vaší zemi najdete na webové stránce: www.faneurope.it.**