


Efter at have fjernet apparatet fra emballagen skal man sikre sig, at apparatet og alle dets dele er intakt. Før man tilslutter apparatet til elnettet, skal man sikre sig, at spændingen er den samme, som den der ses på indpakningen og i manualens tekniske data. Apparatet må udelukkende anvendes til den brug, som det er designet til. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert brug. Manualen skal opbevares sikkert.



Fare for elektrisk stød! En forkert eller defekt elektrisk installation kan fremprovokere alvorlige skader på mennesker eller ting. Installationen af lamperne, som kræver direkte tilslutning til elnettet, skal udelukkende udføres af en kvalificeret elektriker.


Pas på: Før du går i gang med installationen eller ethvert andet indgreb, skal du altid afbryde strømforsyningen ved at frakoble hovedafbryderen på eltavlen.




Farven på ledningerne i apparatet:
Blå tilslut til NEUTRAL

Husholdning
Grøn-gul tilslut til JORD


Sort-brun-rød tilslut til FASE



Ekstern strømforsyning,
kan udskiftes af slutbrugeren.




Adskilt strømforsyning,
kan udskiftes af kvalificeret
fagperson.




Ekstern strømforsyning
kan ikke udskiftes.



Lyskilde (LED),
kan udskiftes af slutbrugeren.



Lyskilde (LED),
kan udskiftes af kvalificeret
fagperson.



Lyskilde (LED)
kan ikke udskiftes.



Brug ikke apparatet uden beskyttelsesfilm, hvis den er beskadiget,
skal den straks udskiftes.



Det er ikke muligt at anvende lysdæmperen.



Dæmpbart produkt.



Apparat overholder direktiv 2014/35/EU.



Apparater beregnet til direkte montering på overflader, der normalt er brandfarlige.



Downlight. Indikerer at apparatet ikke er egnet til at være tildækket med varmeisolerende materiale eller lignende.



Minimum afstand. Indikerer minimum afstanden, som lyskilden skal opretholde fra overfladen og fra de oplyste genstande (normalt brandfarlige).



Beskyttelsesgrader af skabe til elektrisk udstyr mod eksterne mekaniske påvirkninger.



Symboler og beskyttelsesklasser. Vær opmærksom på følgende symboler og angivelser på produktet eller på emballagen for at undgå skader forårsaget af forkert brug. **Klasse 1:** Lamperne med dette symbol skal forbindes til jordterminalen i elnettet via den gule/grønne leder. **Klasse 2:** Lamperne med dette symbol er udstyret med dobbelt isolering, og kræver ikke tilslutning til jord for at fungere korrekt.

Klasse 3: Lamperne med dette symbol fungerer udelukkende ved lav sikkerhedsspænding, og skal tilsluttes SELV-kredsløb.



Beskyttelsesindeks.

Ordinært apparat (intern brug).



Standardiseret kode der indikerer beskyttelsesgraden mod infiltration af faste legemer og væske.

Beskyttelse mod væske:

- 2 Beskyttet mod vanddråber der falder op til 15° fra lodret tilstand.
- 3 Beskyttet mod vanddråber der falder op til 60° fra lodret tilstand.
- 4 Beskyttet mod vanddråber fra alle retninger.
- 5 Beskyttet mod vandstråler fra alle retninger.
- 6 Beskyttet mod vandstråler med en kraftig slagstyrke.
- 7 Beskyttet mod effekten af nedsænkningen.
- 8 Beskyttet mod forlænget effekt af nedsænkning under tryk.

Beskyttelse mod faste legemer:

- 2 Beskyttet mod faste legemer af større dimensioner end 12 mm.
- 3 Beskyttet mod faste legemer af større dimensioner end 2,5 mm.
- 4 Beskyttet mod faste legemer af større dimensioner end 1 mm.
- 5 Beskyttet af støv uden skadelige aflejringer.
- 6 Fuldstændigt beskyttet mod støv.



Installation, Brug og vedligeholdelse. Synlige skader: Man må ikke hverken tænde eller anvende apparatet, hvis lampen eller ledningen har synlige skader. **Ændringer:** Det er strengt forbudt at påføre strukturelle eller elektriske ændringer af lampen eller af strømforsyningsledningen. **Tilslutningsledning:** Hvis den fleksible eksterne ledning til dette apparat beskadiges, og ikke er designet til at kunne udskiftes, skal hele lampen bortskaffes. **Udskiftning af lampen:** Frakobl altid apparatet fra elnettet før lampen udskiftes. Lampen og pæren når forhøjede temperaturer under brug. Lad dem køle helt af før brug. Brug kun den type pære, der står på apparatet, uden nogensinde at overstige den maksimalt tilladte styrke (Watt). **Rengøring og pleje:** Foretag kun rengøring, når apparatet er slukket og koldt. Anvend en tør eller fugtig klud, og pas på, at fugtigheden ikke trænger ind i tilslutningerne eller de elektriske dele. Undgå kemiske eller slibende produkter, der kan skade eller plette overfladen.



Bortskaffelse og WEEE-direktivet

Bortskaf udstyret korrekt. Symbolet med den overstregede affaldsspand indikerer, at de gamle elektriske og elektroniske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. I henhold til de gældende standarder i Den Europæiske Union, skal forbrugeren aflevere det udtømte apparat på en kommunal genbrugsplads. Om muligt og uden at ødelægge apparatet skal forbrugeren fjerne de udskiftelige pærer og batterier (eller genopladelige batterier) før aflevering, og bortskaffe dem i de egnede adskilte beholdere. Hvis batterierne ikke kan tages ud, skal man henvende sig til personalet på genbrugspladsen.

Smart-produkter: Hvis den kasserede enhed indeholder personlige data eller netværkskonfigurationer, er det brugerens eget ansvar at fortsætte med sletningen (fabriksnulstilling) før bortskaffelse. En korrekt genanvendelse undgår negative effekter på miljøet eller menneskers sundhed. **For flere oplysninger om korrekt bortskaffelse i dit land se: www.faneurope.it.**