


Veenduge pärast seadme eemaldamist pakendist, et seade ja selle lahtivõetud osad on terved. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et pinge vastaks pakendil märgitud pingele ja kasutusjuhendis olevatele tehnilistele andmetele. Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Tootja ei vastuta ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude eest. Kasutusjuhendi peab alles hoidma.



Elektrilöögi oht! Ebaõige või puudulik elektripaigaldus võib põhjustada inimestele või esemetele tõsiseid kahjustusi. Otse vooluvõrku ühendatavate lampide paigaldust tohib teostada üksnes kvalifitseeritud elektrik.

Tähelepanu: Enne paigaldamist või mistahes sekkumist katkestage alati elektrivool, lülitades välja elektrikilbi pealüliti.




Seadme juhtmete värvused:

Ühendage sinine NEUTRAALSEGA


Kodune vooluahel

Ühendage roheline-kollane MAANDUSEGA


Ühendage must-pruun-punane FAASIGA



Väline toitesead, vahetatakse lõppkasutaja poolt.



Eraldiseisev toitesead, vahetatakse kvalifitseeritud spetsialisti poolt.




Mittevahetatav väline toitesead.



Valgusallikas (LED), vahetatakse lõppkasutaja poolt.



Valgusallikas (LED), vahetatakse kvalifitseeritud spetsialisti poolt.



Valgusallikas (LED), mittevahetatav.



Ärge kasutage seadet ilma kaitseklasaia; kui see on kahjustatud, vahetage see kohe välja.



Valgustugevuse regulaatorit (dimmerit) ei ole võimalik kasutada.



Dimmerdatav toode.



Seade on kooskõlas direktiiviga 2014/35/EL.



Seadmed, mis on ette nähtud paigaldamiseks otse tavapäraselt tuleohtlikele pindadele.



Allvalgusti. Viitab sellele, et seade ei sobi katmiseks soojusisolatsiooni- või sarnase materjaliga.



Minimaalne vahekaugus. Tähistab minimaalset vahekaugust, mis peab jääma valgusti ning pindade ja valgustatavate objektide (tavapäraselt tuleohtlike) vahele.



Elektriseadmete ümbriste kaitseastmed väliste mehaaniliste löökide eest.



Sümbolid ja kaitseklassid. Palun pöörake tähelepanu järgnevale tootel või pakendil olevatele sümbolitele ja tähistele, et vältida ebaõigest kasutusest põhjustatud kahjustusi. **I klass:** selle sümboliga lambid peab ühendama vooluvõrgu maandusklemmiga kollase-rohelise juhtme abil. **II klass:** selle sümboliga lampidel on topeltisolatsioon ja neid ei pea ohutuks kasutamiseks maandusjuhtmega ühendama. **III klass:** selle sümboliga lambid töötavad eranditult kaitsevõrkpingel ja need tuleb ühendada SELV-ahelasse.



Kaitseaste.

Tavaseade (siseruumides kasutus).



Standardkood, mis tähistab seadmete kaiteastet tahkete osakeste ja vedelike sissetungi eest.

Kaise vedelike eest:

- 2 Kaitse veetilkade eest, mis langevad kuni 15° all vertikaalse asendi suhtes.
- 3 Kaitse veetilkade eest, mis langevad kuni 60° all vertikaalse asendi suhtes.
- 4 Kaitstud ükskõik millisest suunast langevate veetiljade eest.
- 5 Kaitstud ükskõik millisest suunast saabuvate veejuga eest.
- 6 Kaitstud tugeva löögijõuga veejuga eest.
- 7 Kaitstud vee all olemise mõjude eest.
- 8 Kaitstud pikaajalise ja rõhu all vee all olemise mõjude eest.

Kaitse tahkete osakeste eest:

- 2 Kaitstud suuremate kui 12 mm tahkete osakeste eest.
- 3 Kaitstud suuremate kui 2,5 mm tahkete osakeste eest.
- 4 Kaitstud suuremate kui 1 mm tahkete osakeste eest.
- 5 Kaitstud tolmu eest ilma kahjuliku sette ohuta.
- 6 Täielikult kaitstud tolmu eest.



Paigaldus, kasutus ja hooldus. Nähtavad kahjustused: ärge lülitage sisse ega kasutage seadet, kui lambil või selle ühendusjuhtmel on nähtavaid kahjustusi.

Modifikatsioonid: lambi või toitejuhtme konstruktsiooni või elektrisüsteemi muutmine on rangelt keelatud. **Ühendusjuhe:** kui selle seadme väline paindub juhe on kahjustatud ja seda ei ole ette nähtud välja vahetada, peab kogu lambi utiliseerima. Lambipirni vahetamine: ühendage seade alati enne lambipirni vahetamist vooluvõrgust lahti. Lamp ja lambipirn muutuvad töötamise ajal väga kuumaks: enne sekkumist laske neil täielikult jahtuda. Kasutage ainult lambil märgitud tüüpi lambipirni ning ärge kunagi ületage lubatud maksimaalset võimsust (W). **Puhastus ja hooldus:** puhastage lampi alles siis, kui see on välja lülitatud ja jahtunud. Kasutage kuiva või kergelt niisutatud lappi, veendudes, et niiskus ei tungiks ühendustesse ega elektrilistesse osadesse. Vältige keemilisi või abrasiivseid tooteid, mis võivad pindu kahjustada või määrada.



Kasutusest kõrvaldamine ja WEEE direktiiv

Eemaldage seade kasutusest õigesti. Lääbikriipsutatud prügikasti sümbol tähistab, et vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vastavalt Euroopa Liidu kehtivatele õigusaktidele on tarbija kohustatud viima oma eluea lõpule jõudnud seadme selleks ettenähtud kohaliku omavalitsuse jäätmejaama. Kui seda on võimalik teha ilma seadet lõhkumata, siis eemaldage enne ülevandmist vahetatavad lambipirnid ja patareid (või akud) ning pange need vastavatesse eraldi asuvatesse kogumiskonteineritesse. Mitte-eemaldatavate integreeritud akude puhul teavitage nende olemasolust kogumispunkti personali. **Nutitooted:** kui kasutusest kõrvaldatud seade sisaldab isikuandmeid või võrguseadistusi, vastutab kasutaja nende eemaldamise eest enne kasutusest kõrvaldamist (tehaseadete taastamine). Nõuetekohane ringlussevõtt aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. **Lisateabe saamiseks teie riigis kehtivate õigete kasutusest kõrvaldusviiside kohta külastage veebilehte www.faneurope.it.**