

Pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma pārliecinieties par tās vai no tās noņemto daļu neskartību. Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, ka spriegums atbilst tam, kas norādīts uz iepakojuma un lietošanas instrukcijas tehniskajos datos. Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam lietojumam. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Lietošanas instrukcija ir jā saglabā.



Elektriskās strāvas trieciena risks! Nepareizi vai nekvalitatīvi veikta elektroinstalācija var izraisīt nopietnas cilvēku traumas vai īpašuma bojājumus. Lampu uzstādīšanu, kurām nepieciešams tiešs pieslēgums elektrotīklam, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. **Uzmanību!** Pirms uzstādīšanas vai jebkādu darbu veikšanas vienmēr atvienojiet strāvas padevi, izslēdzot galveno slēdzi elektrosadales skapī.



Nelietojiet ierīci bez aizsargstikla; ja tas ir bojāts, nekavējoties to nomainiet.

Nav iespējams izmantot gaismas intensitātes regulētāju (dimmeri).

Produktam ir regulējama gaismas intensitāte.

Ierīce atbilst Direktīvai 2014/35/ES.

Ierīces ir paredzētas tiešai uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām.

Iebūvējamais gaismeklis. Norāda, ka ierīci nedrīkst pārklāt ar siltumizolācijas materiālu vai tamlīdzīgu materiālu.

Minimālais attālums. Norāda minimālo attālumu, kāds jāievēro starp gaismas avotu un apgaismotajām virsmām un priekšmetiem (parasti uzliesmojošiem).

Elektrisko iekārtu korpusu aizsardzības pakāpes pret ārējiem mehāniskiem triecieniem.



Simboli un aizsardzības klases. Tiek lūgts pievērst uzmanību šādiem simboliem un norādījumiem uz produkta vai iepakojuma, lai izvairītos no bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

1. klase: lampas ar šo simbolu jāpievieno elektrotīkla zemējuma spaiļiem, izmantojot dzelteni/zaļo vadu. **2. klase:** lampas ar šo simbolu ir aprīkotas ar dubulto izolāciju, un to drošai darbībai nav nepieciešams pieslēgums zemējuma vadam.

3. klase: lampas ar šo simbolu darbojas tikai ar ļoti zemu drošības spriegumu un tās jāpievieno SELV ķēdēm.



Aizsardzības pakāpe.

IP20 Parasta ierīce (lietošanai telpās).



Standartizēts kods, kas norāda ierīču aizsardzības līmeni pret cietu daļiņu un šķidrums iekļūšanu.

Aizsardzība pret šķidrums:

- 2 Aizsargāta pret ūdens pilieniem, kas krīt leņķī līdz 15° no vertikāles.
- 3 Aizsargāta pret ūdens pilieniem, kas krīt leņķī līdz 60° no vertikāles.
- 4 Aizsargāta pret ūdens pilieniem no visām pusēm.
- 5 Aizsargāta pret ūdens strūkļām no visām pusēm.
- 6 Aizsargāta pret spēcīgām ūdens strūkļām.
- 7 Aizsargāta pret iegremdēšanas iedarbību.
- 8 Aizsargāta pret ilgstošas iegremdēšanas iedarbību zem spiediena.

Aizsardzība pret cietām daļiņām:

- 2 Aizsargāta pret cietām daļiņām, kuru izmērs pārsniedz 12 mm.
- 3 Aizsargāta pret cietām daļiņām, kuru izmērs pārsniedz 2,5 mm.
- 4 Aizsargāta pret cietām daļiņām, kuru izmērs pārsniedz 1 mm.
- 5 Aizsargāta pret putekļiem bez kaitīgas nogulšņu veidošanās.
- 6 Pilnībā aizsargāta pret putekļiem.



Uzstādīšana, lietošana un apkope. Redzami bojājumi: neieslēdziet un nelietojiet ierīci, ja lampai vai savienojuma vadam ir redzami bojājumi. **Modifikācijas:** ir stingri aizliegts veikt strukturālas vai elektriskās modifikācijas lampai vai barošanas vadam. **Savienojuma vads:** ja šīs ierīces ārējais elastīgais vads ir bojāts un nav paredzēts nomainīt, visa lampa ir jānomaina. **Spuldzes nomainīšana:** pirms spuldzes nomainīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Darbības laikā lampa un spuldze sasniedz augstu temperatūru: pirms jebkādu darbību veikšanas ļaujiet tām pilnībā atdzist. Izmantojiet tikai uz ierīces norādītā tipa spuldzi, nekad nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo jaudu (vatos). **Tīrīšana un apkope:** tīrīšanu veiciet tikai tad, kad ierīce ir izslēgta un atdzisusi. Izmantojiet sausu vai nedaudz samitrinātu drānu, pārliecinoties, ka mitrums neiekļūst savienojumos vai elektriskajās daļās. Izvairieties no ķīmiskiem vai abrazīviem līdzekļiem, kas var sabojāt vai iekrāsot virsmas.



Utilizācija un EEI direktīva

Utilizējiet ierīci atbilstoši noteikumiem. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka vecās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem patērētājam ir pienākums nodot nolietoto ierīci attiecīgajos pašvaldības atkritumu savākšanas punktos. Ja iespējams un neizjaucot ierīci, pirms nodošanas izņemiet nomaināmās spuldzes un baterijas (vai akumulatorus), tās utilizējot atsevišķos, tam paredzētos atkritumu konteineros. Ja baterijas ir iebūvētas un nav izņemamas, informējiet par to savākšanas punkta darbiniekus. **Viedie produkti:** ja utilizējamā ierīce satur personas datus vai tīkla konfigurācijas, lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to dzēšanu (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu) pirms utilizācijas. Pareiza pārstrāde palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un veselību. **Lai iegūtu vairāk informācijas par pareizu utilizāciju savā valstī, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.faneurope.it.**