


După ce scoateți aparatul din ambalaj, asigurați-vă de integritatea acestuia și a eventualelor părți detașabile. Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați ca tensiunea să fie aceeași cu cea indicată pe ambalaj și în datele tehnice din manualul de instrucțiuni. Aparatul trebuie utilizat exclusiv pentru scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Manualul de instrucțiuni trebuie păstrat.



Pericol de electrocutare! O instalație electrică incorectă sau defectuoasă poate provoca daune grave persoanelor sau bunurilor. Instalarea lămpilor care necesită conectare directă la rețeaua electrică trebuie realizată exclusiv de către un electrician calificat.

Atenție: Înainte de a începe instalarea sau orice intervenție, deconectați întotdeauna alimentarea oprind întrerupătorul general din tabloul electric.



Nu utilizați aparatul fără sticla de protecție; dacă este deteriorată, înlocuiți-o imediat.

Nu este posibilă utilizarea unui regulator de intensitate luminoasă (dimmer).

Produs cu intensitate luminoasă reglabilă.

Aparat conform directivelor 2014/35/UE.

Aparat conceput pentru montaj direct pe suprafețe în mod normal inflamabile.

Spot încăstrat. Indică faptul că aparatul nu este potrivit pentru a fi acoperit cu material termoizolant sau similar.

Distanță minimă. Indică distanța minimă pe care sursa de lumină trebuie să o mențină față de suprafețele și obiectele iluminate (în mod normal inflamabile).

degree IK – Gradele de protecție ale carcaselor echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice externe.



Simboluri și clase de protecție Vă rugăm să acordați atenție următoarelor simboluri și indicații prezente pe produs sau pe ambalaj pentru a evita daunele cauzate de utilizarea incorectă.



Clasa 1: Lămpile cu acest simbol trebuie conectate la borna de împământare a rețelei electrice prin conductorul galben/verde. **Clasa 2:** Lămpile cu acest simbol sunt prevăzute cu izolație dublă și nu necesită conectarea la conductorul de împământare pentru o funcționare sigură. **Clasa 3:** Lămpile cu acest simbol funcționează exclusiv la tensiune foarte joasă de siguranță și trebuie conectate la circuite SELV (tensiune extra-joaasă de siguranță).



Grad de protecție.

IP20 Aparat obișnuit (utilizare în interior).



Cod standardizat care indică nivelul de protecție al dispozitivelor împotriva pătrunderii corpurilor solide și a lichidelor.

Protecție împotriva lichidelor:

- 2 Protejat împotriva picăturilor de apă care cad până la 15° față de verticală.
- 3 Protejat împotriva picăturilor de apă care cad până la 60° față de verticală.
- 4 Protejat împotriva stropilor de apă din toate direcțiile.
- 5 Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
- 6 Protejat împotriva jeturilor de apă cu forță mare de impact.
- 7 Protejat împotriva efectelor imersiei.
- 8 Protejat împotriva efectelor imersiei prelungite sub presiune.

Protecție împotriva corpurilor solide:

- 2 Protejat împotriva corpurilor solide cu dimensiuni mai mari de 12 mm.
- 3 Protejat împotriva corpurilor solide cu dimensiuni mai mari de 2,5 mm.
- 4 Protejat împotriva corpurilor solide cu dimensiuni mai mari de 1 mm.
- 5 Protejat împotriva prafului fără depuneri dăunătoare.
- 6 Complet protejat împotriva prafului.



Instalare, utilizare și întreținere. Daune vizibile: nu porniți și nu utilizați aparatul dacă lampa sau cablul de alimentare prezintă deteriorări vizibile. **Modificări:** este strict interzis să efectuați modificări structurale sau electrice asupra lămpii sau cablului de alimentare. **Cablul de alimentare:** în cazul în care cablul flexibil extern al acestui aparat este deteriorat și nu este proiectat pentru a fi înlocuit, întreaga lampă trebuie eliminată. **Înlocuirea becului:** deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de a înlocui becul. Lampa și becul ating temperaturi ridicate în timpul funcționării: lăsați-le să se răcească complet înainte de a interveni. Utilizați exclusiv tipul de bec indicat pe aparat, fără a depăși niciodată puterea maximă (Watt) permisă. **Curățare și întreținere:** efectuați curățarea numai când aparatul este oprit și rece. Utilizați o lavetă uscată sau ușor umedă, asigurându-vă că umezeala nu pătrunde în conexiuni sau pe componentele electrice. Evitați produsele chimice sau abrazive care ar putea deteriora sau păta suprafețele.



Eliminare și Directiva DEEE (RAEE)

Eliminați corect dispozitivul. Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că echipamentele electrice și electronice vechi nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Conform reglementărilor în vigoare în Uniunea Europeană, consumatorul este obligat să predea aparatul ajuns la sfârșitul duratei de viață la centrele municipale specializate pentru colectare selectivă. Dacă este posibil și fără a deteriora aparatul, îndepărtați becurile înlocuibile și bateriile (sau acumulatorii) înainte de predare, eliminându-le în containerele separate corespunzătoare. În cazul bateriilor integrate care nu pot fi îndepărtate, semnați prezența acestora personalului centrului de colectare. **Produse Smart:** dacă dispozitivul scos din uz conține date personale sau configurații de rețea, este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să le șteargă (resetare la setările din fabrică) înainte de eliminare. O reciclare corectă previne impacturile negative asupra mediului și sănătății. **Pentru mai multe informații privind modalitățile corecte de eliminare în țara dumneavoastră, vizitați site-ul: www.faneurope.it.**