


Po vybalení spotrebiča z obalu skontrolujte, či nie je poškodený, prípadne či nie sú poškodené jeho oddeliteľné časti. Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na obale a v technických údajoch v návode na použitie. Spotrebič sa smie používať len na účely, pre ktoré bol určený. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním. Návod na použitie je potrebné uschovať.



Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom! Nesprávna alebo chybná elektrická inštalácia môže spôsobiť vážne zranenia osôb alebo poškodenie majetku. Inštaláciu svetidiel, ktoré vyžadujú priame pripojenie k elektrickej sieti, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Upozornenie: Pred inštaláciou alebo akýmkoľvek zásahom vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete vypnutím hlavného vypínača v rozvádzači.




Farby vodičov spotrebiča:


Modrý vodič pripojte k NEUTRÁLU

Domový elektrický obvod
Zeleno-žltý vodič pripojte k UZEMNENIU


Čierno-hnedo-červený vodič pripojte k FÁZE




Externý napájací zdroj, ktorý môže vymeniť konečný používateľ.



Samostatný napájací zdroj, ktorý môže vymeniť len kvalifikovaný technik.




Externý napájací zdroj, ktorý nie je možné vymeniť.



Svetelný zdroj (LED), ktorý môže vymeniť konečný používateľ.



Svetelný zdroj (LED), ktorý môže vymeniť len kvalifikovaný technik.



Svetelný zdroj (LED), ktorý nie je možné vymeniť.



Spotrebič nepoužívajte bez ochranného skla; ak je poškodené, okamžite ho vymeňte.



Nie je možné použiť regulátor osvetlenia (stmievač).



Výrobok s možnosťou stmievania.



Spotrebič v súlade so smernicou 2014/35/ES.



Spotrebiče určené na priamu montáž na bežne horľavé povrchy.



Downlight. Uvádza, že spotrebič nie je vhodný zakrývať tepelnoizolačným ani podobným materiálom.



Minimálna vzdialenosť. Uvádza minimálnu vzdialenosť svetelného zdroja od osvetlených plôch a predmetov (zvyčajne horľavých).



Stupne ochrany krytia elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom.



Symbole a triedy ochrany. Venujte pozornosť nasledujúcim symbolom a pokynom uvedeným na produkte alebo na obale, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.



Trieda 1: svetidlá s týmto symbolom musia byť pripojené k uzemňovacej svorky elektrickej siete pomocou žltó-zeleného vodiča. **Trieda 2:** svetidlá s týmto symbolom sú vybavené dvojistou izoláciou a na bezpečnú prevádzku nevyžadujú pripojenie k uzemneniu. **Trieda 3:** svetidlá s týmto symbolom fungujú výhradne pri veľmi nízkom bezpečnom napätí a musia byť pripojené k obvodu SELV.



Stupeň ochrany.



Bežný spotrebič (na vnútorné použitie).



Normalizovaný kód, ktorý udáva stupeň ochrany spotrebiča pred vniknutím pevných cudzích telies a kvapalín.

Ochrana pred vniknutím kvapalín:

- 2 Chránené proti kvapkajúcej vode pri náklone do 15°.
- 3 Chránené proti kvapkajúcej vode pri náklone do 60°.
- 4 Chránené proti striekajúcej vode.
- 5 Chránené proti tryskajúcej vode.
- 6 Chránené proti intenzívne tryskajúcej vode.
- 7 Chránené proti účinkom dočasného ponorenia do vody.
- 8 Chránené proti účinkom trvalého ponorenia do vody.

Ochrana pred vniknutím cudzích telies:

- 2 Chránené proti vniknutiu cudzích telies s priemerom 12 mm a väčších.
- 3 Chránené proti vniknutiu cudzích telies s priemerom 2,5 mm a väčších.
- 4 Chránené proti vniknutiu cudzích telies s priemerom 1 mm a väčších.
- 5 Chránené proti prachu (bez škodlivých usadenín).
- 6 Prachotesné.



Inštalácia, používanie a údržba. Viditeľné škody: nezapínajte a nepoužívajte spotrebič, ak žiarovka alebo napájací kábel vykazujú viditeľné poškodenia. **Úpravy:** prísne sa zakazuje vykonávať úpravy konštrukcie alebo elektrického zapojenia svetidla alebo napájacieho kábla. **Pripojný kábel:** ak je vonkajší flexibilný kábel tohto spotrebiča poškodený a nie je navrhnutý na výmenu, je potrebné vyradiť celé svetidlo. **Výmena žiarovky:** pred výmenou žiarovky vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Svetidlo a žiarovka dosahujú počas prevádzky vysoké teploty; pred akýmkoľvek zásahom ich nechajte úplne vychladnúť. Používajte výhradne typ žiarovky uvedený na spotrebiči a nikdy neprekračujte povolený maximálny výkon (Watt). **Čistenie a údržba:** čistenie vykonávajte len na vypnutom a vychladnutom spotrebiči. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku a dajte pozor, aby sa vlhkosť nedostala k spojom ani na elektrické časti. Vyhnite sa používaniu chemických alebo abrazívnych prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť alebo zafarbiť povrchy.



Likvidácia a smernica OEEZ

Spotrebič zneškodňujte správnym spôsobom. Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. V súlade s platnými nariadeniami Európskej únie je spotrebiteľ povinný odovzdať spotrebič po skončení jeho životnosti v príslušných mestských zberných dvoroch určených na triedený zber odpadu. Ak je to možné, a bez poškodenia spotrebiča, pred odovzdaním na zber vyberte vymeniteľnú žiarovku a batérie (alebo dobíjateľné batérie) a zlikvidujte ich v príslušných oddelených kontajneroch. V prípade zabudovaných batérií, ktoré nie je možné vybrať, informujte pracovníkov zberného dvora. **Výrobky Smart:** ak vyradený spotrebič obsahuje osobné údaje alebo sieťové nastavenia, je výhradnou zodpovednosťou používateľa, aby ich pred likvidáciou vymazal (obnovil továrenské nastavenia). Správna recyklácia zabraňuje negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie. **Ďalšie informácie o správnom spôsobe likvidácie vo vašej krajine nájdete na webovej stránke: www.faneurope.it.**