


Ko izdelek vzamete iz embalaže, se prepričajte, da so izdelek in njegovi razstavljeni deli brezhibni. Preden izdelek priključite na električno omrežje, se prepričajte, da je napetost enaka označeni napetosti na embalaži in v tehničnih podatkih navodil za uporabo. Izdelek je dovoljeno uporabljati samo in izključno v namen, za katerega je bil izdelan. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe. Navodila za uporabo shranite.



**Nevarnost električnega udara!** Nepravilna ali napačna električna napeljava lahko povzroči hude poškodbe oseb in škodo na stvareh. Namestitev svetilk, pri katerih je potreben neposredni priključek na električno omrežje, sme opraviti izključno kvalificiran električar. **Pozor:** Preden začnete z nameščanjem ali drugimi deli, vedno najprej izključite napajanje, tako da izklopate glavno stikalo v električni omari.




#### Barve vodnikov izdelka:

Modri vodnik priključite na NEUTRALNO


Domače omrežje

Zeleno-rumeni vodnik priključite na OZEMLJITEV


Črno-rjavo-rdeči vodnik priključite na FAZO




Zunanji napajalnik, ki ga lahko zamenja končni uporabnik.



Ločen napajalnik, ki ga zamenja kvalificiran strokovnjak.




Zunanji napajalnik, ki ga ni mogoče zamenjati.



Vir svetlobe (LED), ki ga zamenja končni uporabnik.



Vir svetlobe (LED), ki ga zamenja kvalificiran strokovnjak.



Vir svetlobe (LED), ki ga ni mogoče zamenjati.



Izdelka ne uporabljajte brez zaščitnega stekla, če je poškodovano, ga nemudoma nadomestite z novim.



Stikala »dimmer« za svetlost ni mogoče uporabljati.



Izdelek z možnostjo reguliranja svetlobe.



Izdelek je skladen z direktivo 2014/35/EU.



Izdelki za neposredno vgradnjo na običajno vnetljive površine.



**Downlight.** Označuje, da izdelek ni primeren za prekrivanje s toplotno izolacijskim materialom ali podobnim.



**Minimalna razdalja.** Označuje minimalno razdaljo oddaljenosti vira svetlobe od površin in osvetljenih predmetov (običajno vnetljivih).



Stopnje zaščite ohišij električnih naprav pred zunanji mehanični udarci.



**Simboli in razredi zaščite.** Prosimo, da ste pozorni na naslednje simbole in oznake, ki so na izdelku ali na embalaži, da preprečite škodo zaradi nepravilne uporabe.



**1. razred:** svetilke s tem simbolom morate z rumeno/zelenim vodnikom priključiti na ozemljitveno sponko električnega omrežja. **2. razred:** svetilke s tem simbolom imajo dvojno izolacijo in za varno delovanje ne potrebujejo priključka na ozemljitveni vodnik.



**3. razred:** svetilke s tem simbolom delujejo izključno pri zelo nizki varnostni napetosti in jih je treba priključiti na tokokroge SELV.



#### Stopnja zaščite.

Običajni izdelek (notranja uporaba).



**Standardizirana koda, ki označuje stopnjo zaščite opreme, ki varuje pred vdorom trdnih in tekočih snovi.**

#### Zaščita pred tekočinami:

- 2 Zaščita pred kapljicami vode, ki padajo 15° od vertikalne.
- 3 Zaščita pred kapljicami vode, ki padajo 60° od vertikalne.
- 4 Zaščita pred kapljicami vode z vseh strani.
- 5 Zaščita pred vodnimi curki z vseh strani.
- 6 Zaščita pred vodnimi curki, ki so udarno močni.
- 7 Zaščita pred posledicami potopitve.
- 8 Zaščita pred dolgotrajnimi posledicami potopitve pod tlakom.

#### Zaščita pred trdimi predmeti:

- 2 Zaščita pred trdimi predmeti, večjih od 12 mm.
- 3 Zaščita pred trdimi predmeti, večjih od 2,5 mm.
- 4 Zaščita pred trdimi predmeti, večjih od 1 mm.
- 5 Zaščita pred prahom brez škodljivih nanosov.
- 6 Popolna zaščita pred prahom.



**Namestitev, uporaba in vzdrževanje. Vidna škoda:** izdelka ne vklopite in ga ne uporabljajte, če so na svetilki ali na priključnem kablu vidne poškodbe. **Spremembe:** strogo je prepovedano spreminjati strukturo ali električne dele svetilke oziroma napajalni kabel. **Priključni kabel:** če je fleksibilni zunanji kabel izdelka poškodovan in ga ni mogoče zamenjati, morate celo svetilko zavreči. **Menjava sijalke:** pred menjavo sijalke izdelek vedno najprej izključite iz električnega omrežja. Svetilka in sijalka se med delovanjem močno segrejeta: pred menjavo počakajte, da se popolnoma ohladita. Uporabite izključno vrsto sijalke, ki je označena na izdelku, in nikoli ne prekoračite dovoljene največje moči (Watt). **Čiščenje in nega:** izdelek čistite, samo ko je izklopljen in ohlajen. Uporabite suho ali rahlo navlaženo krpo in se prepričajte, da vlaga ne bo prodrla v priključke in v električne dele. Ne uporabljajte kemičnih ali grobih sredstev, ki bi lahko poškodovale ali opraskale površine.



#### Odlaganje med odpadke in direktiva OEEO

**Pravilno odlaganje opreme med odpadke.** Simbol prečrtanega smetnjaka označuje, da stare električne in elektronske opreme ni dovoljeno odložiti med običajne gospodinjne odpadke. V skladu z veljavnimi predpisi je v Evropski uniji potrošnik dolžan odpadno opremo odložiti na ustrezna komunalna zbirališča za ločeno odlaganje odpadkov. Če je mogoče in pri tem ne boste uničili izdelka, najprej odstranite zamenljive sijalke in baterije (ali baterije, ki jih lahko polnite) in jih odložite v ustrezne smetnjake za ločeno zbiranje odpadkov in izdelek šele nato zavrzite. Če so v izdelku baterije, ki jih ni mogoče odstraniti, to povejte odgovornim osebam v zbirnem centru. **Pametni izdelki:** če odpadni izdelek vsebuje osebne podatke ali omrežne konfiguracije je izključna odgovornost uporabnika, da vsebovane podatke odstrani (tovarniška ponastavitve) z opreme, preden jo zavže. Pravilno recikliranje prepreči negativne vplive na okolje in zdravje. **Za več informacij o načinih pravičnega odlaganja med odpadke v svoji državi, si oglejte stran: [www.faneurope.it](http://www.faneurope.it).**